



Bolero Entré Doorbells

Vare nr. 6-402-1

Indeholder: Ringetryk, 2 skruer.

Dette produkt kan monteres på 2 måder.


a) Skjult ledningsføring

Tag ringetrykkets dæksel af, ved at sætte en lille skruetrækker ind i åbningen på bagsiden og dreje (**fig. 1**). Hvis der ikke er et hul til ledningerne til dit nye ringetryk, skal du bore et 5 mm hul i dørkarmen, på den valgte position. Skub ringeledningen igennem hullet i dørkarmen, indefra. Gør ledningerne fast til terminalerne bag på ringetrykket (**fig. 2**).

Det betyder intet, hvilken ledning der forbindes til hvilken terminal. Det er vigtigt, at den afisolerede del af ledningerne ikke rører ved hinanden. Monter ringetrykket på dørkarmen med de to medfølgende skruer. Den lille kontakt skal være øverst (**fig. 3**). Sæt ringetrykkets dæksel på igen.

b) Synlig ledningsføring

Tag ringetrykkets dæksel af, ved at sætte en lille skruetrækker ind i åbningen på bagsiden og dreje (**fig. 1**). Fjern den tyndvæggede sektion øverst i ringetrykkets bund (**fig. 3**). Før ringeledningen igennem den tyndvæggede sektion. Gør ledningerne fast til terminalerne bag på ringetrykket (**fig. 2**).

Det er ligegyldigt, hvilken ledning der forbindes til hvilken terminal. Det er vigtigt, at den afisolerede del af ledningerne ikke rører ved hinanden. Monter ringetrykket på dørrkarmen med de to medleverede skruer. Den lille kontakt skal være øverst (**fig. 3**). Sæt ringetrykkets dæksel på igen.

Produktet er omfattet af lovmæssige garantibestemmelser mod defekte dele eller fejlagtig håndværksmæssig udførelse. Garantien gælder ikke for skader, som f.eks. forkert montering eller fysisk beskadigelse af kabinettet.

Elworks, B&H el-artikler A/S forbeholder sig ret til, at ændre specifikationerne til enhver tid uden forudgående oplysning herom.

S Bruksanvisning

Bolero Entré Doorbells

Varunr. 6-402-1

Inkluderar: Tryckknapp, 2 skruvar.

Det finns två sätt att montera den här produkten.

a) Sold ledningsdragning

Ta borthöljet över tryckknappen genom att leta reda på öppningen i botten och sätt i en liten skruvmejsel och vrid (**fig. 1**). Om det inte finns något hål för ledningarna till din nya tryckknapp måste du borra ett 5 mm (3/16") hål genom dörrkarmen på det ställe som du valt. Mata ringledningen från insidan genom hålet i dörrkarmen och anslut

ledningarna till terminalerna på baksidan av tryckknappen (**fig. 2**). Det spelar ingen roll vilken ledning som är ansluten till vilken terminal. Det är viktigt att ledningarna inte rör vid verandra. Sätt fast tryckknappen på dörrkarmen med de två skruvarna som medföljer. Kontrollera att den mindre kontakten är längst upp (**fig. 3**). Sätt tillbaka höljet över tryckknappen.

b) Ytlig leddragning

Ta bort höljet över tryckknappen genom att leta reda på öppningen i botten och sätt i en liten skruvmejsel och vrid (**fig. 1**). Ta bort den tunna väggdelen längst upp på höljets botten (**fig. 3**). Mata ringledningen genom den tunna väggsektionen och anslut ledningarna till terminalerna på baksidan av tryckknappen (**fig. 2**). Det spelar ingen roll vilken ledning som är ansluten till vilken terminal. Det är viktigt att ledningarna inte rör vid verandra. Sätt fast tryckknappen på dörrkarmen med de två skruvarna som medföljer. Kontrollera att den mindre kontakten är längst upp (**fig. 3**). Sätt tillbaka höljet över tryckknappen.

De lagliga garantibestämmelserna gäller. Den här garentin gäller inte för skador som är orsakade av t.ek. felaktig montering eller fysisk skada på höljet.

Elworks, B&H el-artikler A/S förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna utan förgående varning.