

ÅBNES  
HER!

**DK**

### Antennestik, hun


Hunstick coax anvendes typisk i vægudtag (TV) eller i indgangen i en radio.

*Stik:* 1 x 9,5 mm coax hun

*Farve:* Hvid

#### Montering:

1. Skru plastkappen af og før antennekablet igennem.
2. Antennekablernes yderste kappe afisoleres 10 mm.
3. Den flettede skærm på kablet samles og bøjes bagud.
4. Før inderste leder gennem hullet og spænd skruen.



**S**

### Antennkontakt, hona

En koaxial honkontakt anvendes vanligen i vægudtag (tv) eller i en radioingång.

*Kontakt:* 1 x 9,5 mm koaxial, hona

*Färg:* Vit

#### Montering:

1. Skruva av plathöljet och för igenom antennekabeln.
2. 10 mm av antennekablarnas ytterisolering skalas av.
3. Den frilagda skärmen på kabeln samlas ihop och böjs bakåt.
4. För den innersta ledningen genom hålet och drag åt skruen.

Art No. 7-230-1



**Elworks®**

www.elworks.dk